

IR 550A 维护手册

ERSA GmbH



目 录

	-、定期维护	2
1.	日常清洁	2
2.	每周维护	2
3.	每月维护	2
=	.、系统校准	3
1.	红外测温传感器位置校准	3
2.	放置拆焊元件托盘校准	3
3.	顶部加热器吸嘴与激光定位点位置校准	4
4.	顶部加热器加热窗口调整	4
\equiv	E、故障诊断	5
1.	故障代码表	5
2.	激光定位点	7
3.	风扇	8
4.	真空吸力	8
5.	红外传感器	8
6.	顶部加热器	9
7.	底部加热器	9
8.	保险丝	9
9.	计算机通讯	9
四]、维修/更换备件	10
1.	更换硅橡胶吸嘴	10
2.	更换底部加热器玻璃/钢网(选件)	10
3.	常用备件和选件	11



IR 550A 维护手册

IR 550A 机器在设计上,适合连续长时间工作。不需要很复杂的维护,通常只需要进行一些日常清洁维护。如果需要添加选购件或维修机器更换备件,应由经过ERSA公司培训的专业工程师,使用ERSA专用配件进行。

一、 定期维护

- 1. 日常清洁:
 - 1)清洁底部加热器玻璃或钢网
 - 2) 清洁 BGA 元件放置托架
 - 3) 清洁 PCB 支架和导轨
 - 4) 清洁顶部加热器吸嘴
 - 5) 清洁机器表面
- 2. 每周维护:
 - 1) 检查: 夹板高度(红外测温传感器位置)对准
 - 2) 检查: 顶部加热器吸嘴与激光定位点位置对准
 - 3) 检查:顶部加热器吸嘴,如果发现吸嘴有裂痕、漏气,应进行更换。
 - 4) 检查: 真空吸力, 吸力过低应清洁管路
 - 5) 检查: 真空过滤器, 过脏应更换
 - 6) 每日清洁维护内容
- 3. 每月维护:
 - 1)清洁底部加热器钢网(选购件)下掉落的尘屑
 - 2) 润滑激光定位点和风扇摇臂的活动关节及其定位弹簧
 - 3) 润滑顶部加热器摇臂的活动关节及其定位弹簧
 - 4)每日清洁维护内容
- 注: 润滑只能使用很少量的高温润滑油脂进行







二、系统校准

通常每周进行一次系统对位检查,如果需要,则进行系统校准。

1. 顶部加热器摇臂高度(红外测温传感器位置)校准:


如图,松开侧面固定手柄,上/下移动顶部加热器摇臂,使摇臂上的指针对准 PCB 板上表面。同时,观察红外测温传感器窗口应对准拆/焊元件。固定侧面的手柄(注意:不要用力过大,以免拧坏手柄螺丝)。记录正面轴上的刻度,以后容易检查校准。





2. 放置拆焊元件托盘高度校准:

如图,旋开元件托盘底下的固定螺丝,上/下调节托盘高度,使顶部加热器上的吸嘴在吸住元件时,下降至快接近托盘平面,真空吸力自动断开,元件释放……为合适。旋紧托盘底下的固定螺丝。





AKurtz Company



3. 顶部加热器吸嘴与激光定位点位置校准:

下降顶部加热器吸嘴对准 PCB 支架/PCB 板上的一个任意参考点,转回顶部加热器摇臂,再转动激光对位点摇臂到位,检查激光点应对准该参考点。如果没有对准,要进行位置校准。

如图左,旋开风扇上固定激光定位器的右边一只螺丝,调节(前后旋转)激光定位器,使激光点在Y方向对准参考点,并上紧螺丝固定。

如图右,旋开风扇摇臂上固定环的两只螺丝,同时转动固定环和风扇摇臂,使激光点在 X 方向对准参考点,并上紧螺丝固定(注意:固定环应向上靠紧,安装间隙不要过大)。

再次检查顶部加热器吸嘴与激光定位点位置,直至确认校准。





4, 顶部加热器加热窗口调整:

顶部加热器窗口通常都设置在最大位置 (60 x 60 mm),应用于连续批量返修。

在特殊应用时,可以适当缩小窗口,一般窗口尺寸应大于芯片 5 mm。(例: 芯片 30x30mm,窗口 35x35mm)。

但要**特别注意**:不要将窗口收缩过小,缩小窗口后仅适用于间歇使用。不要连续批量返修,以免顶部加热器过热。推荐开大窗口,采用热屏蔽反射胶带对 PCB 和被返修器件周围进行隔热保护。





三、故障诊断

1. 故障代码表:

根据故障代码表提示的告警信息,分析故障原因,排除简单故障。

故障代码表:

错误号码	描 述	原因	排除
Err6	传感器测温:长时间达 不到设定温度	当加热器开启时,传感器 SE1 或 SE2 没有测到温度上升	确认传感器 SE1 或 SE2 插头接好, SE1-红外传感器对准测量物体(指针对准 PCB 上表面); SE2-TC 传感器热电偶端头良好接触被测物体
Err7	外部 TC 热电偶 SE2 错误	没有连接 TC 热电偶	插好 SE2 -TC 热电偶插头
Err8	-不使用-	-	-
Err9	EEPROM 参数损坏	内存程序错误	保持按住操作键盘上的 "Menu"键开启电源,机器自动加载出厂参数设置。

注意:

- 1) 如果恢复机器出厂设置(保持按住操作键盘上的 Menu'键开启电源,机器自动加载出厂参数设置),将自动清除用户设置的程序参数和操作密码。所以复位出厂参数前,要先记录原来的程序参数。复位出厂参数后,可以再重新输入程序参数。
- 2) 错误号码 Err 6 是一个提示信息,表示: 传感器测温,长时间没有达到设定温度。 并不一定是机器损坏。

应先检查: (纠正下列错误情况)

- a. 程序参数中传感器没有设置到 SE1;
- b. 忘记关掉风扇(风扇开启,底部加热器不工作),完全靠顶部加热器进行加热;
- c. 指针没有对准 PCB 板上表面, 使红外测温传感器没有对准元件:
- d. 顶部加热器窗口调节过小;
- e. 红外传感器测温通道(或元件)上有反射/折射,影响测温准确性;
- f. 程序参数设置不合理,设置了不容易达到的升温斜率(< 0.3)。






机器出厂参数表:

程序	Pr1	Pr2	Pr3	Pr4	单位
	标准拆焊	标准焊接	高能量拆焊	焊膏焊接	${\mathbb C}$
T1	30	30	30	120	S
ts(T1~T2 时间)	0	0	0	40	${\mathbb C}$
T2	30	30	30	120	${\mathbb C}$
T3	190	200	190	205	${\mathbb C}$
TL	183	183	183	180	${\mathfrak C}$
底部能量级别	7	7	10	7	-
温度单位	С	С	С	С	-
传感器	SE1	SE1	SE1	SE1	-
操作密码	000			-	

机器出厂参数表中参数定义:



序号	参 数	描 述	4 位数字显示	范 围
1	T1	预热开始温度	C/F, dot T1	30 ~ 160 ℃
2	ts	预热时间	S	0 ~ 180 S
3	T2	预热结束温度	C/F, dot T2	30 ~ 200 ℃
4	T3	顶峰温度	C/F, dot T3	180 ~ 250 ℃
5	TL	焊料熔点温度	C/F, dot TL	140 ~ 240 ℃
6	Unit	温度单位	U	C/F
7	Energy	底部能量级别	Е	0 ~ 10
8	Alternative Sensor	传感器	A	SE1 / SE2
9	Password	操作密码	P	000 ~ 999



机器出厂参数表中参数 **T**L 可参照下面常用焊料熔点表: *焊料熔点表*:

alloy	T_L	note
58 Sn / 42 In	~145 °C	Lead-free *
62,5 Sn / 36,1 Pb / 1,4 Ag	179 °C	
63Sn / 37 Pb	183 °C	standard
60 Sn / 40 Pb	188 °C	
62 Sn / 36 Pb / 2 Ag	189 °C	
94,25 Sn / 2 Ag / 0,75 Cu / 3 Bi	~ 211 °C	Lead-free,* Reflow
97,5 Sn / 2,5 Ag	~ 215 °C	Lead-free *
50 Sn / 50 Pb	216 °C	
95,5 Sn / 3,8 Ag / 0,7 Cu	217 °C	Lead-free
96,5 Sn / 3,5 Ag	221 °C	Lead-free, Reflow
40 Sn / 60 Pb	238 °C	
95,5Sn / 4 Cu / 0,5 Ag	~ 260 °C	Lead-free *

- 2. 激光定位点不工作: 旋转摇臂到元件位置, 无激光点指示。
 - 1) 检查机器背面插头,应插好。
 - 2) 如图,检查机器背面插座,测量电压:约 2.5V (DC)



3) 检查激光定位摇臂固定环应向上靠紧,安装间隙不能过大。



- 3. 风扇不工作: 手操作键盘开/关, 风扇不转。
 - 1) 检查机器背面插头,应插好。
 - 2) 如图, 检查机器背面插座, 测量电压: 约 12~14 V (DC)




- 4. 真空无吸力: 真空泵开启, 但吸嘴上无吸力。
 - 1) 检查机器背面过滤器接口,有无裂痕,之后插好(注意:不要用力过大,以免插坏接口)。
 - 2) 检查过滤器内部,有无堵塞。
- 5. 红外传感器不能测温: 温度显示是 000
 - 1) 检查机器程序参数传感器设置,必须在 SE1,红外传感器才能测温。
 - 2) 检查机器背面插头,应插好。
 - 3) 如图,检查机器背面插座,测量电压:约 6V (DC)



4**Kuriz**anny



- 6. 顶部加热器不加温:
 - 1) 机器开机热机(WarmingUp)程序控制 90 S 后,顶部加热器才能开始升温。
 - 2) 关闭机器电源,拔掉外部电源线插头,拆掉顶部加热器摇臂上底面的小盖板,测量顶部加热器接线柱(白色瓷接线柱)的电阻,约为68 Ω
 - 3) 测量顶部加热器安全开关接头(灰色塑料接线柱),应为通路。
- 7. 底部加热器不加温:
 - 1) 必须先关闭风扇,底部加热器才能工作。
 - 2) 检查机器程序参数底部加热器能量级别设置,不能设置为000
 - 3) 如图,关闭机器电源,拔掉外部电源线插头,拆开机器外壳,测量底部加热器接线柱(白色瓷接线柱)的电阻,约为32 Ω



- 8. 机器保险丝:
- IR 550A 机器外部有两个保险丝:如果电源短路,应检查保险丝。
 - 1) IR 550A 返修台: 10 A
 - 2) Digital 2000 焊台: 0.4 A
- 注: 新机器保险丝合内都有两只保险丝,其中一只为备用。



- 9. 计算机不通讯,不能显示机器当前温度和状态:
 - 1) 点击 IRSoft 应用软件的通讯按钮 🗢 , 激活计算机通讯。
 - 2) 检查计算机软件和 IRSoft 应用软件的 RS-232 通讯端口设置。

*Kuriza



- 3) 检查计算机和 IR 550A 机器的通讯连线和插头连接。
- 4) 注意:不要在机器和计算机通电状态下带电插拔通讯端口,这样会造成通讯口芯片损坏。


四、维修/更换备件

1. 更换硅橡胶吸嘴:

顶部加热器的真空吸嘴是 IR550A 机器的消耗材料。长期使用后,如果发现吸嘴 裂痕、漏气,应进行更换。

更换方法:


关闭电源,等待顶部加热器冷却。如图,压下上方吸嘴手柄,固定住金属吸管,旋转拆下吸嘴端帽(注意:弹簧和垫圈安装顺序),拆除旧吸嘴,更换一个新吸嘴。再按照弹簧和垫圈安装顺序,装好吸嘴端帽。




2. 更换底部加热器玻璃/钢网(选购件): 如果应用于高温/大元件焊接,可能需要使用选购件一底部加热器钢网。

更换方法:

关闭电源,等待底部加热器冷却,如图拆掉固定框上的 6 只固定螺丝,向上小心的提起玻璃,清洁底部加热板上的尘屑,安装钢网和固定框(注意四周均等),上好 6 只固定螺丝。





ERSA GmbH

VENTE IN CHAMPA



3. 常用备件和选购件:

Spare parts and options

Name	Order number
IR 550 A microprocessor controlled rework system	0IR550A
External keypad	0IR5500-04
Silicone cup Ø 8 mm	0IR4520-01
Silicone cup Ø 5 mm	0IR4520-02
Filter unit complete (for vacuum)	0IR4500-23
X-Y PCB table (option)	0IR5500-01
K-type thermocouple incl. rail (option)	0IR5500-02
Stainless steel grid (optional bottom radiator cover)	0IR5500-03
External cooling fan (option)	0IR4500-06

For spare parts and order numbers of the DIGITAL 2000 A soldering station, please refer to the ERSA DIGITAL 2000 A operating instructions (3BA00044-00).

注释:

名称	采购编号
名称 IR 550A 微处理器控制返修系统 外置键盘 硅橡胶吸嘴 Φ8 mm 硅橡胶吸嘴 Φ5 mm 真空过滤器总成 X-Y PCB 支架(选购件)	采购编号 OIR550A OIR5500-04 OIR4520-01 OIR4520-02 OIR4500-23 OIR5500-01
K型热电偶(包括固定轨道)(选购件) 底部加热器不锈钢网(选购件) 外置冷却风扇(选购件)	OIR5500-02 OIR5500-03 OIR5500-06

对于 Digital 2000 焊台的备件及采购编号,请参见 ERSA Digital 2000 操作说明书(3BA0004400-00)

订货时,请使用英文名称和采购编号

